


CDNVSP - SUMATOR POŚREDNI SLAVE

299,00 zł (brutto: 367,77 zł)

Moduł sumatora pośredniego, do którego podłącza się moduł kamery, centralę oraz zasilacz.



SKU: 928

Kategorie: [Wideodomofony ACO](#), [Moduły CDN / INSPIRO](#), [Moduły do systemu CDNV](#)

OPIS PRODUKTU

Moduł sumatora pośredniego, do którego podłącza się moduł kamery, centralę oraz zasilacz. Wyjście sumatora to złącze RJ-45 (skrętka UTP). Stosujesz go przy centralach typu Slave (posiada możliwość przełączenia obrazu). CDNVSp posiada dodatkowo wejście typu RJ-45.

Moduł dedykowany do systemów CDNV, INSPIRO-video.

Szczegółowe informacje na temat sumatora zawiera karta katalogowa.