




## CDNWS-WZ - MODUŁ WYJŚCIOWY

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)

Moduł wyjściowy z zasilaczem.



SKU: 910

Kategoria: [Archiwum](#)

## OPIS PRODUKTU

Moduł wyjściowy z zasilaczem - służy do wyprowadzenia poszczególnych linii, stref od 1 do 5 oraz do zasilenia pozostałych modułów.

**Moduł dedykowany do systemów CDNWS, INSPIRO-WS.**

Szczegółowe informacje na temat modułu zawiera karta katalogowa.