




INT-ADR - EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH

294,00 zł (brutto: 361,62 zł)

Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych.



SKU: 27

Kategorie: [Systemy alarmowe](#), [System INTEGRA](#), [Ekspandery](#)

OPIS PRODUKTU

Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do central alarmowych z rodziny: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 ADR. Zastosowanie **INT-ADR** ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy – łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio.

- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych
- możliwość rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejść adresowalnych
- możliwość podłączenia do magistrali **RS-485** (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)